















 <p style="text-align: center;"><b>REDRAGON</b> <b>INSPIRIT</b> Wired Gaming Mouse</p> <p style="text-align: center;">Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p style="text-align: center;"><b>US UK</b></p> <p><b>Dear user</b></p> <p>Thank you for you choosing <b>REDRAGON</b> brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</li> <li>Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.</li> </ol>	<p><b>S.O. support</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Button Instructions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Left mouse button</li> <li>Right mouse button</li> <li>Scroll wheel button/Middle mouse button</li> <li>Side button 1, Rapid fire button. (Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button)</li> <li>Side button 2 (Defaulted to FORWARD)</li> <li>Side button 3 (Defaulted to BACKWARD)</li> <li>DPH+ button (Defaulted to speed up the cursor)</li> <li>DPH- button (Defaulted to slow down the cursor)</li> <li>User Mode switch button (Used to switch between the five user modes)</li> </ol> 	<p><b>DPI Indicator Light</b></p> <p>Behind the scroll wheel key, there are 5 DPI indicator lights representing 5 DPI settings. The user can tell the DPI resolution ratio of the current mouse from the status</p> <p>Red --- Profile 1 (1000DPI) Blue --- Profile 2 (2000DPI) Green --- Profile 3 (4000DPI) Purple --- Profile 4 (7200DPI) Yellow --- Profile 5 (14400DPI)</p> <p><b>Software Instructions</b></p> <p>After installing the software on your computer, you can adjust the following settings.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adjust the mouse DPI speed/range from 50 to 14400 DPI</li> <li>Combo key function: you can set click times and delay times of key</li> <li>Adjust the mouse lighting and LED breathing/Flash effects</li> <li>Customize the function of the mouse button of the mouse button (B buttons)</li> <li>Memorize 5 different user modes and switch among them using bottom user mode key.</li> </ol> 	<p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.</li> <li>If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.</li> </ol> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Note:</b> ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>  <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Customer</td> <td colspan="2">Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Wholesaler</td> <td colspan="2">Address:</td> <td>Address:</td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:			Tel:	Zip code:		Wholesaler	Address:		Address:	Tel:	Zip code:											
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																			
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																			
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																			
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																			
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																			
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																						
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																									
Customer	Name:																																																																								
	Tel:	Zip code:																																																																							
Wholesaler	Address:		Address:																																																																						
	Tel:	Zip code:																																																																							
<p style="text-align: center;"><b>PT</b></p> <p><b>Prezado usuário,</b></p> <p>Obrigado por escolher a marca <b>REDRAGON</b>. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.</li> <li>As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.</li> </ol>	<p><b>Compatibilidade com SO</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Instruções dos botões</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Botão esquerdo do mouse (Clique padrão, não pode ser configurado)</li> <li>Botão direito do mouse (Clique padrão)</li> <li>Botão da rodinha (Botão do meio do mouse)</li> <li>Botão de disparo rápido (Comando padrão equivale a três cliques rápidos do botão esquerdo do mouse)</li> <li>Botão lateral 1 (Comando padrão é avançar)</li> <li>Botão lateral 2 (Comando padrão é retroceder)</li> <li>Botão DPH+ (Comando padrão é acelerar o cursor)</li> <li>Botão DPH- (Comando padrão é tornar o cursor mais lento)</li> <li>Botão de seleção do modo do usuário usado para alternar entre os cinco modos de usuário)</li> </ol> 	<p><b>Indicador luminoso de DPI</b></p> <p>Após a instalação de software no computador, você poderá ajustar o seguinte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ajustar a velocidade do mouse em DPI (Variando de 50 a 14400 DPI)</li> <li>Função de tecla combinada e possível definir os tempos do clique e os tempos de atraso da tecla</li> <li>Ajustar a iluminação do mouse e os efeitos de variação da iluminação do LED (efeito respiração)</li> <li>Personalizar a função dos botões do mouse (B botões)</li> <li>Memorizar cinco modos de usuários diferentes e alternar entre eles com a tecla no fundo.</li> </ol> 	<p><b>Dúvidas frequentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.</li> <li>Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.</li> </ol> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Note:</b> ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>  <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Customer</td> <td colspan="2">Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Wholesaler</td> <td colspan="2">Address:</td> <td>Address:</td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:			Tel:	Zip code:		Wholesaler	Address:		Address:	Tel:	Zip code:												
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																			
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																			
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																			
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																			
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																			
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																						
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																									
Customer	Name:																																																																								
	Tel:	Zip code:																																																																							
Wholesaler	Address:		Address:																																																																						
	Tel:	Zip code:																																																																							
<p style="text-align: center;"><b>JP</b></p> <p>尊敬なるユーザー様、<b>REDRAGON</b>ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの生活時間を保護し、より長くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクログンピュータ商品修理法第6次改定責任規定）に依り、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>購入日から、正期に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けられます。ただし、人為的な破壊（例えば、自ら解体し、運搬による破損し、衝突による破損、水入れ、入力電源電圧不適合等）、自然災害（例えば、火災、水災、地震、落雷など）に伴う損害は、保証範囲以外とします。</li> <li>消耗品（例えば、フットパッド）と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。</li> </ol>	<p><b>システムサポート</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>ボタン説明</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>左マウスボタン (既定動作はクリック、設定不可)</li> <li>右マウスボタン (既定動作はクリック)</li> <li>スクロールホイールボタン (中央マウスボタン)</li> <li>Rapid Fireボタン (既定動作はマウスボタンの連続高速クリック)</li> <li>サイドボタン1 (既定動作は次へ)</li> <li>サイドボタン2 (既定動作は戻る)</li> <li>DPH+ボタン (既定動作はカーソルスピードアップ)</li> <li>DPH-ボタン (既定動作はカーソルのスピードダウン)</li> <li>ユーザーモード切り替えボタン (5つのユーザーモードの切り替えに使用)</li> </ol> 	<p><b>DPIインジケータライト</b></p> <p>スクロールホイールキーの後ろに5つのDPI設定を表す5つのDPIインジケータライトがあります。ステータスからDPI解像度の比率がわかります。</p> <p>赤 --- プロファイル 1 (1000DPI) 青 --- プロファイル 2 (2000DPI) 緑 --- プロファイル 3 (4000DPI) 紫 --- プロファイル 4 (7200DPI) 黄 --- プロファイル 5 (14400DPI)</p> <p><b>ソフトウェアの説明</b></p> <p>お好みのコンピュータにソフトウェアをインストールした後、次の設定を調整できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>マウスDPI速度の調整 (50 - 14400 DPI)</li> <li>コンビキー機能: クリック回数とキーの遅延時間を設定可能</li> <li>マウスライティングとLED呼吸効果の調整</li> <li>マウスボタンの機能のカスタマイズ (Bボタン)</li> <li>5種類のユーザーモードを記憶して下部のトグルキーで切り替え</li> </ol> 	<p><b>よくある質問</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうかを確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。</li> <li>マウスカーソルがディスプレイに遅く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合は、他の面でマウスを試してみてください。暗い、汚い、凹凸、磨かない表面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。</li> </ol> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名称</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>回路基板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>備考:</b> ○ = この部品の全ての均質材料にこの有害物質の含有量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</p>  <p>この電子情報製品に有害有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。</p>	部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>保証期間</th> <th>購入日から</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日</th> <th>まで18ヶ月が有効です</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">顧客</td> <td colspan="2">氏名:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>電話番号:</td> <td colspan="5">郵便番号:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ディーラー名</td> <td colspan="2">住所:</td> <td colspan="4">住所:</td> </tr> <tr> <td>電話番号:</td> <td colspan="5">郵便番号:</td> </tr> </tbody> </table>	商品名	保証期間	購入日から	年	月	日	まで18ヶ月が有効です	顧客	氏名:						電話番号:	郵便番号:					ディーラー名	住所:		住所:				電話番号:	郵便番号:				
部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																			
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																																																			
金属部品	○	○	○	○	○	○																																																																			
回路基板	○	○	○	○	○	○																																																																			
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																																																			
商品名	保証期間	購入日から	年	月	日	まで18ヶ月が有効です																																																																			
顧客	氏名:																																																																								
	電話番号:	郵便番号:																																																																							
ディーラー名	住所:		住所:																																																																						
	電話番号:	郵便番号:																																																																							
<p style="text-align: center;"><b>RU</b></p> <p><b>Уважаемый пользователь</b></p> <p>спасибо за выбор марки <b>REDRAGON</b>. Чтобы защитить ваши права и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <p>В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из за проблем с электрической схемой. Повреждения в результате внешнего воздействия, например, разбора, удара, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией.</p> <p>2. Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.</p>	<p><b>Поддержка операционных систем</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Функции кнопок</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Левая кнопка мыши (по умолчанию функция «щелчок», не подлежит настройке)</li> <li>Правая кнопка мыши (по умолчанию функция «щелчок»)</li> <li>Кнопка колеса прокрутки (средняя кнопка мыши)</li> <li>Кнопка скорострельной стрельбы (по умолчанию соответствует трем быстрым щелчкам левой кнопки мыши)</li> <li>Боковая кнопка 1 (по умолчанию выполняет функцию «вперед»)</li> <li>Боковая кнопка 2 (по умолчанию выполняет функцию «назад»)</li> <li>DPI+ кнопка (по умолчанию увеличивает скорость перемещения курсора)</li> <li>DPI- кнопка (по умолчанию уменьшает скорость перемещения курсора)</li> <li>Используйте кнопку переключения режимов (переключает между пятью пользовательскими режимами)</li> </ol> 	<p><b>световой индикатор DPI</b></p> <p>За колесом прокрутки находится 5 световых индикаторов DPI, которые указывают путь настроек DPI. Состояние этих индикаторов отражает текущее значение DPI мыши</p> <p>Красный --- Профиль 1 (1000DPI) Синий --- Профиль 2 (2000DPI) Зеленый --- Профиль 3 (4000DPI) Фиолетовый --- Профиль 4 (7200DPI) Желтый --- Профиль 5 (14400DPI)</p> <p><b>Инструкция к программному обеспечению</b></p> <p>После установки программного обеспечения на компьютер можно выполнить след. удачи настройки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Выбор значения DPI мыши (в диапазоне от 50 до 14400 DPI)</li> <li>Функция «комби»: настройка числа и частоты кликов</li> <li>Настройка подсветки мыши и эффекта LED-подсветки</li> <li>Настройка функций кнопок мыши (B кнопки)</li> <li>Сохранение 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними с помощью переключателя на нижней поверхности мыши.</li> </ol> 	<p><b>Часто задаваемые вопросы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если мышь не реагирует/блуждает, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт</li> <li>Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.</li> </ol> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Детали</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пластиковые детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Металлические детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Компоненты схемы</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Кабель</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Примечания</b> ○ указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.</p>  <p>Наше изделие не содержит токсичных или вредных веществ. Оно экологически безопасно и подлежит переработке.</p>	Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○	Металлические детали	○	○	○	○	○	○	Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○	Кабель	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование товара</th> <th>Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.</th> <th>День</th> <th>Месяц</th> <th>Год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Покупатель</td> <td colspan="2">Имя:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Тел.:</td> <td colspan="4">Индекс:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Продавец</td> <td colspan="2">Адрес:</td> <td colspan="3">Адрес:</td> </tr> <tr> <td>Тел.:</td> <td colspan="4">Индекс:</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование товара	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.	День	Месяц	Год	Покупатель	Имя:					Тел.:	Индекс:				Продавец	Адрес:		Адрес:			Тел.:	Индекс:									
Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																			
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○																																																																			
Металлические детали	○	○	○	○	○	○																																																																			
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○																																																																			
Кабель	○	○	○	○	○	○																																																																			
Наименование товара	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.	День	Месяц	Год																																																																					
Покупатель	Имя:																																																																								
	Тел.:	Индекс:																																																																							
Продавец	Адрес:		Адрес:																																																																						
	Тел.:	Индекс:																																																																							



**DE**

**Lieber Nutzer**

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke **REDRAGON** entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwendungsfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unachtemgemäß Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
- Verschleißteile (z. B. Fullsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.

**Unterstütztes Betriebssystem**

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Anleitung zu den Tasten**

- Linke Maustaste (standardmäßig zum Klicken, nicht einstellbar)
- Rechte Maustaste (standardmäßig zum Klicken)
- Scrollrad Taste (mittlere Maustaste)
- Scrollrad-Taste (standardmäßig drei schnelle Klicks mit der linken Maustaste)
- Schleifen-Taste (standardmäßig drei schnelle Klicks mit der rechten Maustaste)
- Schleifen-Taste (standardmäßig Rückwärts)
- Seitenstaste 2 (standardmäßig Rückwärts)
- DPI-Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung)
- DPI-Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung)
- Benutzermodus-Umschalttaste (Umschaltung zwischen den fünf Benutzermodi)



25

**DPI-Meldeleuchte**

Hinter der Scrollrad-Taste befinden sich fünf DPI-Meldeleuchte für 5 DPI-Einstellungen. Die DPI-Auflösung der aktuellen Maus lässt sich anhand des folgenden Modus ermitteln:

- Rot — Profil 1 (11000DPI)
- Blau — Profil 2 (20000DPI)
- Grün — Profil 3 (40000DPI)
- Violett — Profil 4 (72000DPI)
- Gelb — Profil 5 (144000DPI)

**Software Beschreibung**

Nach der Installation der Software auf Ihrem Computer können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Einstellung der DPI-Mausgeschwindigkeit (50 bis 14400 DPI)
- ombi-Tasterfunktionen: Sie können die Klick- und Verzögerungszeiten der Taste festlegen
- Anpassung der Mausbeleuchtung und der LED-Effekte
- Anpassung der Funktion der Maustaste (8 Tasten)
- Speicherung von 5 verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung mit der unteren Umschalttaste

**FAQ**

- Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
- Reagiert die Maus mit Bewegung, Klappen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkel, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metalteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schaltungs-komponenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hinweis:**  
0 = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

**Artikelbezeichnung**

Tag    Monat    Jahr

Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.

**Kunde**

Name:

Tel:    PLZ:

Adresse:

**Verkäufer**

Adresse:

Tel:    PLZ:

**FR**

**Cher utilisateur**

Merci d'avoir choisi la marque **REDRAGON** Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.


- Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de l'homme tels que les démontages, les collisions, les erreurs, les submersions dans l'eau, la tension ou l'intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, les inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.
- Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.

**Systèmes d'exploitation supports**

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Description des Boutons**

- Bouton gauche de la souris (défini par défaut comme un clic, non modifiable)
- Bouton droit de la souris (défini par défaut comme un clic)
- Roue à défilement (qui sert aussi de bouton central de la souris)
- Bouton de tir rapide (défini par défaut comme trois clics rapides du bouton gauche de la souris)
- Bouton latéral 1 (défini par défaut comme « Avancer »)
- Bouton latéral 2 (défini par défaut comme « Reculer »)
- Bouton PPP (défini par défaut comme accélérateur du curseur)
- Bouton PPP (défini par défaut comme accélérateur du curseur)
- Bouton PPP (défini par défaut comme accélérateur du curseur)
- Bouton de changement de mode utilisateur (permet de choisir parmi les cinq modes utilisateur)



26

**Voyant indicateur des PPP**

Dernière la roulette de défilement se trouvent 5 voyants indicateurs PPP qui représentent 5 réglages du nombre de PPP. Ils informent l'utilisateur de la résolution actuelle de la souris en PPP.

- Rouge — Profil 1 (11000PPP)
- Bleu — Profil 2 (20000PPP)
- Vert — Profil 3 (40000PPP)
- Violet — Profil 4 (72000PPP)
- Jaune — Profil 5 (144000PPP)

**Description du logiciel**

Une fois le logiciel installé dans votre ordinateur, vous pouvez définir les paramètres suivants :

- Options PPP de la souris (de 50 à 14 400 PPP)
- Fonction de la touche Combo : vous pouvez définir le temps de clic et le temps de retard de la touche.
- Régler de l'éclairage de la souris et effets LED de respiration
- Personnalisation des fonctions des boutons de la souris (les boutons sont au nombre de 8)
- Mémorisation de 5 modes utilisateur : vous pouvez passer de l'un à l'autre à l'aide de la touche basculante située dans le bas.

**Questions et Réponses**

- Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
- Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pièces métalliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Circuits intégrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Câble	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Remarque:**  
0 = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

**Nom du Produit**

La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.

Jour    Mois    Année

**Client**

Nom:

Téléphone:    Code Postal:

Adresse:

**Fournisseur**

Adresse:

Téléphone:    Code Postal:

**ES**

**Estimado usuario**

Gracias por elegir **REDRAGON** Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.


- En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallos causados por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.
- Piezas consumibles (como pies) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.

**Soporte técnico**

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Instrucciones de teclas**

- Botón de ratón izquierdo (clic; de forma predeterminada, no se puede ajustar)
- Botón de ratón derecho (clic; de forma predeterminada)
- Botón de rueda de desplazamiento (botón central del ratón)
- Botón de disparo rápido (tres clics rápidos del botón de ratón izquierdo, de forma predeterminada)
- Botón lateral 1 (hacia adelante, de forma predeterminada)
- Botón lateral 2 (hacia atrás, de forma predeterminada)
- Botón DPI+ (aumenta la velocidad del cursor, de forma predeterminada)
- Botón DPI- (disminuye la velocidad del cursor, de forma predeterminada)
- Boton de cambio de modo de usuario (permite de elegir entre los cinco modos de usuario)



27

**Voyant indicateur des PPP**

Dernière la roulette de défilement se trouvent 5 voyants indicateurs PPP qui représentent 5 réglages du nombre de PPP. Ils informent l'utilisateur de la résolution actuelle de la souris en PPP.

- Rouge — Profil 1 (11000PPP)
- Bleu — Profil 2 (20000PPP)
- Vert — Profil 3 (40000PPP)
- Violet — Profil 4 (72000PPP)
- Jaune — Profil 5 (144000PPP)

**Description du logiciel**

Une fois le logiciel installé dans votre ordinateur, vous pouvez définir les paramètres suivants :

- Options PPP de la souris (de 50 à 14 400 PPP)
- Fonction de la touche Combo : vous pouvez définir le temps de clic et le temps de retard de la touche.
- Régler de l'éclairage de la souris et effets LED de respiration
- Personnalisation des fonctions des boutons de la souris (les boutons sont au nombre de 8)
- Mémorisation de 5 modes utilisateur : vous pouvez passer de l'un à l'autre à l'aide de la touche basculante située dans le bas.

**Preguntas y respuestas**

- Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
- Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piezas de metal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Componentes del circuito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Nota:**  
0 = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

**Nombre del producto**

La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.

Día    Mes    Año

**Cliente**

Nombre:

Teléfono:    Código postal:

Dirección:

**Mayorista**

Dirección:

Teléfono:    Código postal:

**ROMANIA**

**Stimate utilizator**

Vă mulțumim că ați ales brandul **REDRAGON** pentru a vă proteje drepturile și pentru serviciile de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.


- În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparările daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avaria cauzate de utilizator cum ar fi desmontarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avaria cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendii, inundații sau cutremurele nu sunt incluse.
- Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi adzeștii de pe tablă) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.

**Soport sistem de operare**

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Instrucțiuni pentru butoane**

- Butonul stâng al mouse-ului (implicit clic, nu poate fi setare)
- Butonul drept al mouse-ului (implicit clic)
- Ruota de scroll a mouse-ului (butonul mijlociu)
- Buton loc rapid (implicit trei clicuri rapide ale butonului stâng al mouse-ului)
- Buton lateral 1 (implicit înainte)
- Buton lateral 2 (implicit înapoi)
- Buton DPI+ (implicit mărire viteză cursor)
- Buton DPI- (implicit micșorare viteză cursor)
- Buton de comutare mod utilizator (utilizat la comutarea între cele cinci moduri de utilizator)



28

**Lumină indicator DPI**

În spațiile rotite de scroll se află 5 lumini care indică cele 5 setări DPI. Utilizatorul poate recunoaște formula rezoluției DPI a mouse-ului cu ajutorul stării:

- Rosu — Profil 1 (11000DPI)
- Albastru — Profil 2 (20000DPI)
- Verde — Profil 3 (40000DPI)
- Mov — Profil 4 (72000DPI)
- Galben — Profil 5 (144000DPI)

**Instrucțiuni pentru software**

După instalarea software-ului pe calculator, puteți configura următoarele setări:

- Reglarea vitezei DPI a mouse-ului (între 50 și 14400 DPI)
- Funcție buton Combo: puteți seta timpii de clic și timpii de întârziere a butonului
- Reglarea iluminatului mouse-ului și a efectului de respirație LED
- Personalizarea funcției butonelor mouse-ului (8 butoane)
- Memoria a 5 moduri diferite de utilizator și comutarea între acestea utilizând butonul de comutare.

**Întrebări frecvente**

- Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
- Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârzieri, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Componente metalice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Componente circuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cablu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Nota:**  
0=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.

**Numele produsului**

Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.

Zi    Lună    An

**Client**

Nume:

Tel:    Cod poștal:

Adresa:

**Vânzător**

Adresa:

Tel:    Cod poștal:

**IT**

**Gentile Utente**

Grazie di avere scelto il brand **REDRAGON** Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

- Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali (come incendi, inondazioni o sismi).
- Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.

**Sistemi operativi supportati**

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Istruzioni per i pulsanti**

- Pulsante sinistro
- Pulsante destro
- Pulsante ruota
- Pulsante di alimentazione "power" (un clic, tre colpi)
- Predefinito come tasto numerico 2
- Predefinito come tasto numerico 3
- Predefinito come DPI+
- Predefinito come DPI-
- Tasto per il cambio Modalità Utente (Usato per spostarsi fra le cinque modalità utente)



29

**Spia DPI**

Dietro al tasto ruota di scorrimento ci sono 5 spie DPI che rappresentano 5 impostazioni DPI. L'utente può dedurre il rapporto di risoluzione DPI del mouse attuale dallo stato:

- Rosso — Profilo 1 (11000DPI)
- Blu — Profilo 2 (20000DPI)
- Verde — Profilo 3 (40000DPI)
- Viola — Profilo 4 (72000DPI)
- Giallo — Profilo 5 (144000DPI)

**Istruzioni per il software**

Dopo aver installato il software sul computer, sarà possibile regolare le seguenti impostazioni:

- Regola la velocità DPI del mouse (Gamma da 50 a 14400 DPI)
- Funzione tasto Combo: sarà possibile impostare i tempi di clic e i tempi di ritardo di un tasto
- Regola l'illuminazione del mouse e gli effetti di lampeggiamento LED
- Personalizza la funzione dei tasti del mouse (8 tasti)
- Memorizza 5 diverse modalità utente e alternate usando il tasto in basso.

**FAQ**

- Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
- Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o inintermittente, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Componenti in metallo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Componenti di circuiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cavo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Nota:**  
0=Indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

**Nome del prodotto**

La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.

Giorno    Mese    Anno

**Cliente**

Nome:

Tel:    C.A.P.:

Indirizzo:

**Rivenditore al dettaglio**

Indirizzo:

Tel:    C.A.P.: